

陽炎6型設定方法

■基本プログラムモード

トリガー引きがらバッテリー接続

↓
セルフテスト(ニッケル水素 長いブザー1回、リポ2セル 短いブザー2回、リポ3セル 短いブザー3回)

↓
基本プログラムモードへ移行(長いブザー1回)

	ブザー回数	モード		モード決定		設定	設定終了
セクターポジション(1) トリガー入力でモード選択 ①～⑨をループ	1	初期化モード	→	トリガー入力 選択したまま長引き	→	初期化(出荷時の状態になります。)	トリガー入力 選択したまま長引き 長いブザー1回
	2	リポセーフティ設定	→	トリガー入力 選択したまま長引き	→	トリガー入力で設定変更 ①～⑦をループ リポセーフティのバッテリー電圧監視の感度設定 レベルが上がると電圧監視の感度が上がります。 ①停止しない ※②レベル1 ③レベル2 ④レベル3 ⑤レベル4 ⑥レベル5 ⑦レベル6	
	3	オートオフ設定	→	トリガー入力 選択したまま長引き	→	トリガー入力で設定変更 ①～④をループ 設定した時間内でカットオフが未検出の場合、モーターを強制停止します。 ※①0.75秒 ②0.5秒 ③0.25秒 ④0.125秒	
	4	サイクル対応設定	→	トリガー入力 選択したまま長引き	→	トリガー入力で設定変更 ①～③をループ ノーマル:回転が標準的な速さのモーターをご使用時の設定 ローサイクル:回転の遅いモーターをご使用時の設定 ハイサイクル:回転の早いモーターまたはDSG(セクターカット)をご使用時の設定 ※①ノーマル ②ローサイクル ③ハイサイクル	
	5	LED点灯設定	→	トリガー入力 選択したまま長引き	→	トリガー入力で設定変更 ①～②をループ LEDのオン、オフを設定します。 ※①点灯する ②点灯しない(セルフテスト時は点灯します)	
	6	ブザー設定	→	トリガー入力 選択したまま長引き	→	トリガー入力で設定変更 ①～②をループ ブザーの種類を設定します。 ※①ブザー ②バイブレーション	
	7	発砲遅延設定	→	トリガー入力 選択したまま長引き	→	トリガー入力で設定変更 ①～⑤をループ パンプファイアを防止する設定をします。 トリガーを放した後に設定した時間停止します。 ※①発砲遅延なし ②0.125秒 ③0.25秒 ④0.5秒 ⑤0.75秒	
	8	バッテリー設定	→	トリガー入力 選択したまま長引き	→	トリガー入力で設定変更 ①～②をループ ご使用になるバッテリーの設定をします。 ①リポバッテリー ※②ニッケル水素バッテリー	
	9	バーストタイプ選択	→	トリガー入力 選択したまま長引き	→	トリガー入力で設定変更 ①～②をループ バーストタイプの選択 ※①通常バーストモード: フルオート+連射数制限(キャンセル機能つき) ②ハイブリッドモード: 2～5連射(キャンセル機能なし)+フルオート	

↓
設定終了したらスタンバイ状態へ移行

※出荷時の設定です。

■プログラムモード

バッテリー接続

セルフテスト(ニッケル水素 長いブザー1回、リポ2セル 短いブザー2回、リポ3セル 短いブザー3回)

セレクター(1)で1ショット後トリガーを離さず長引き

プログラムモードへ移行(ブザー2回)

		モード	モード決定	設定		設定完了
トリガー入力でモード選択 ①～⑤をループ	①	通常バーストモード： バースト設定30段階(ブザー1回) セレクターが(A)時にトリガーを引いている間の発射数です。 バースト中にトリガーを放すと連射をキャンセルします。 バースト連射数：フルオート / 1発 / 2発 / 3発 / 4発 / 5発 / ~ / 30発 (初期状態はフルオート設定)	モード入力 選択したまま長引き	トリガー入力 セレクターポジション(A)	連射数を1発減らす(高音ブザー1回) 下限到達(高音ブザー3回)フルオート設定	トリガー入力 設定したまま長引き ブザー2回
				トリガー入力 セレクターポジション(1)	連射数を1発増やす(低音ブザー1回) 上限到達(低音ブザー3回)	
	②	ハイブリッドモード： バースト設定4段階(ブザー1回) セレクターが(A)時にトリガーを引いた後の強制発射数です。 バースト中にトリガーを放しても設定発数まで連射は止まりません。 バースト中にトリガーを引き続けるとフルオートになります。 バースト連射数： 2発 / 3発 / 4発 / 5発 (初期状態は2発設定)	モード入力 選択したまま長引き	トリガー入力 セレクターポジション(A)	連射数を減らす(高音ブザー1回) 下限到達(高音ブザー3回)	
				トリガー入力 セレクターポジション(1)	連射数を増やす(低音ブザー1回) 上限到達(低音ブザー3回)	
	③	サイクル設定20段階(ブザー2回) セレクター(A)時に有効になります。 ※モーターの限界以上にはサイクルを上げることは出来ません。 (初期状態は最も遅い設定)	トリガー入力 選択したまま長引き	トリガー入力 セレクターポジション(A)	サイクルを上げる(高音ブザー1回) 下限到達(高音ブザー3回)	
				トリガー入力 セレクターポジション(1)	サイクルを下げる(低音ブザー1回) 上限到達(低音ブザー3回)	
	④	プリコック設定15段階(ブザー3回) ピストンを後退し過ぎるとオーバーランしてバーストします。 (初期状態は前進位置)	トリガー入力 選択したまま長引き	トリガー入力 セレクターポジション(A)	ピストン停止位置を前進(高音ブザー1回) 下限到達(高音ブザー3回)	
				トリガー入力 セレクターポジション(1)	ピストン停止位置を後退(低音ブザー1回) 上限到達(低音ブザー3回)	
	⑤	ブレーキ設定5段階(ブザー4回) ブレーキレベル: OFF / 最弱 / 弱 / 中 / 強 (初期状態は強設定)	トリガー入力 選択したまま長引き	トリガー入力 セレクターポジション(A)	ブレーキを1段階弱める(高音ブザー1回) 下限到達(低音ブザー3回)ブレーキオフ	
				トリガー入力 セレクターポジション(1)	ブレーキを1段階強める(低音ブザー1回) 上限到達(低音ブザー3回)	
	ピストン解放(ブザー5回)	トリガー入力 選択したまま長引き	1ショット動作(ピストン最前進位置で停止)			

設定終了したらスタンバイ状態へ移行

※セレクター(A)時はトリガーストロークでセミオート、フルオートが行えるので設定時にゆっくりトリガーを引くとセミオートと認識してしまいますので、設定時のみトリガーを比較的早めに引いてください。